

458
ITALIA

UWAGA:

Zagrożenie uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Wiek: 8 lat +

86075




Instrukcja użytkownika . Dotyczy produktów o kodzie: 86075

Uwaga:

- Proszę zachować instrukcję na przyszłość ponieważ zawiera ważne informacje.
- Przed używaniem produktu zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją.


Zawartość:



Instrukcja



Baterie



Pojazd

Bezpieczeństwo:

- Zabawka jest rekomendowana do zabawy dla dzieci, aby mieć pewność, że dziecko jest podczas zabawy bezpieczne przed podaniem zabawki zapoznaj Siebie i Twoje dziecko z instrukcją użytkownika.
- **Nigdy** nie podnoś pojazdu podczas jazdy
- **Trzymaj** ręce, włosy, ubrania z dala od kręcących się kół pojazdu
- **Usuń** baterie z pojazdu, jeżeli nie jest używany
- **Nigdy** nie uruchamiaj pojazdu na ulicy, unikaj uderzania ludzi zwierząt mebli oraz urządzeń domowych

Uwaga:

- Przed instalacją lub wymianą baterii przeczytaj dokładnie całą instrukcję.
- Wyłącz zabawkę przed instalacją lub wymianą baterii.
- Baterie powinny być wymieniane tylko przez osobę dorosłą.
- Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane!
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych!
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki!
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania!
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości!
- Baterie mogą być szkodliwe dla zdrowia, jeżeli zostaną połknięte – trzymaj baterie z dala od dzieci.

Przechowywanie i konserwacja:

- Zawsze usuwaj baterie z produktu, jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas.
- Czyść miękką szmatką nasączoną wodą z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego.
- Nie zostawiaj produktu w mocno nasłonecznionym miejscu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie – może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych.



Uwaga:

- Proszę zachować informacje na przyszłość.
- Przed używaniem produktu zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją.



Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Pojazd



Przycisk ON / OFF

Przegródka na baterie



Baterie:

- Pojazd wymaga instalacji baterii 4 x 1, 5V AA


Instalacja Baterii w pojeździe

Upewnij się, że pojazd jest wyłączony (przycisk znajduje się w pozycji OFF)


1. Naciśnij przycisk (1) na przegródce z bateriami a następnie, (2) aby usunąć przestonkę na baterie
2. Zainstaluj 4 x baterie AA zgodnie z zachowaniem prawidłowej biegunowości




WAŻNE: Przygotuj Swoje urządzenie działające w systemie Android Devices (tylko w trybie Virtual Joy Stick stosowane w urządzeniach wielodotykowych + system Android 2,33 lub wyższy). Aby rozpocząć procedurę działania wykonaj poniższe kroki:



Funkcja kontroli interfejsu: Tryb ruchu:



Funkcja kontroli interfejsu: Tryb Joystick:



Sterowanie:

Do przodu i przyspieszenie	Do tyłu i przyspieszenie	Do przodu i w lewo	Do przodu i w prawo	Do tyłu i w lewo	Do tyłu i w prawo
Tryb ruchu					
Tryb joystick					


Opis wskaźnika interfejsu:

Tryb ruchu



1. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
2. Reflektory
3. Światła awaryjne
4. Wskaźnik do przodu i do tyłu
5. Wskaźnik poziomu baterii
6. Prawy i lewy sygnał świetlny

Tryb joystick



Ustawienie ekranu:



Sound: On/ Off – Dźwięk Włączony/Wyłączony

Vibration: On/Off – Wibracja Włączona/Wyłączona

Sensitivity: Czułość

Advance Setting: Ustawienia zaawansowane


Accelerattion curie adjustment: Regulacja Krzywej przyspieszenia

Default: Domyślnie

Customize: Dostosowanie

Steering Sensitivity: Czułość kierownicy

Forvard/Backward Sensitivity – Do przodu / do tyłu Czułość



1. Ustawienia domyślne
- ustawienia fabryczne
2. Dostosowywanie:
Przeciągnij, aby wybrać różne krzywe (od góry do dołu)
 - I. Największe przyspieszenie na początek (bardziej nadaje się do szybszej jazdy)
 - II. Większe przyspieszenie na początku, niż na końcu zakresu pedału gazu
 - III. Regularne przyspieszenie wzdłuż całego zakresu pedału gazu
 - IV. Niższe przyspieszenie na początku niż na końcu zakresu pedału gazu
 - V. Najmniejsze przyspieszenie na początku

Przydatne wskazówki:

1. Steruj pojazdem tylko na płaskiej, gładkiej powierzchni. Dywany z długim włosiem lub brud mogą mieć wpływ na sterowanie pojazdem.
2. Nigdy nie steruj pojazdem po piachu, wodzie lub śniegu. Jeżeli twój pojazd zamoczy się użyj ręcznika i wytrzyj go do sucha.

Zasady bezpiecznego użytkowania modeli pojazdów zdalnie sterowanych

- Nigdy nie należy prowadzić modelu pojazdu w miejscach zatłoczonych, wśród przechodniów. Może to spowodować poważne obrażenia ciała.
- Nigdy nie należy prowadzić modelu pojazdu po drogach publicznych
- Nie wolno używać modelu do pogoni za zwierzętami domowymi lub żyjącymi na wolności.
- .

OŚWIADCZENIE OGÓLNE:

Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie:

http://dumel.com.pl/userfiles/images/Dumel_DOC_for_RC_EI_4572_2013.jpg