



OSTRZEŻENIE: Zagrożenie
uduszeniem: Zestaw zawiera drobne elementy. Nie odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Wiek: 5 +

Nr 88520



Zawartość:

-PUPBOx 1 -KOŚĆ x1 - KARTY Z KOMENDAMI X 1 - INSTRUKCJA x 1



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że baterie, akumulatory guzikowe, akumulatory, itp. nie mogą być wprowadzane do odpadów z gospodarstw domowych. Baterie są szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Jeśli zabawka nie jest w użyciu, należy usunąć baterie z przegródki. Wyrzucaj baterie zgodnie z lokalnym prawem recyklingu baterii.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie należy zresetować urządzenie, aby przywrócić normalne działanie. Jeżeli mimo to nie można kontynuować zabawy należy zmienić miejsce.

Do pracy wymagane są cztery (4) baterie AA/LR06 . Aby uzyskać najwyższą skuteczność działania, należy stosować baterie alkaliczne.

OSTROŻNIE: Postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi baterii zawartymi w tej części. W przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu, może też dojść do wycieku elektrolitu lub rozsadzenia baterii.

- Zawsze przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosuj starych i nowych baterii jednocześnie.
- Nie mieszaj ze sobą baterii alkalicznych, zwykłych i akumulatorów do wielokrotnego ładowania.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie baterii tego samego typu, co zalecane, lub ich odpowiedników.
- Wszystkie baterie wkładaj w sposób zgodny z oznaczeniem ich biegunowości w komorze na baterie.
- Nie zwieraj zacisków baterii.
- Nie przechowuj baterii w miejscach, gdzie występują skrajne temperatury (na strychu, w garażu lub w samochodzie).
- Zużyte baterie wyjmij z komory.
- W żadnym wypadku nie podejmuj prób ponownego ładowania baterii, o ile na nich wyraźnie nie zaznaczono, że są przeznaczone do wielokrotnego ładowania.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
- Akumulatory przeznaczone do wielokrotnego ładowania wolno ładować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
- Nie ładuj akumulatorów alkalicznych w ładowarkach przeznaczonych dla akumulatorów nikielowo- kadmowych lub nikielowo-metalowo-wodorkowych.
- Zużyte baterie usuwaj w sposób zgodny z przepisami.
- W przypadku nie używania zabawki przez dłuższy czas wyjmij z niej baterie.

UWAGA: Wyczerpane baterie powodują nieprawidłowe działanie urządzenia.

-Użytkownicy powinni zachować i utrzymać tę informację w przyszłości.

-Użytkownicy powinni zachować ściśle według instrukcji obsługi podczas eksploatacji produktu.

-W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi, produkt może działać nieprawidłowo. Wymagany jest wtedy restart produktu.

Pielęgnacja i konserwacja:


-Zabawkę delikatnie przetrzeć czystą wilgotną szmatką. -Trzymaj zabawkę z dala od promieni słonecznych i / lub bezpośredniego ogrzewania.

-Nie zanurzać zabawki do wody, która może spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych.



Symbol wskazujący na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Identyfikacja części:



Instalacja Baterii :

Upewnij się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji "OFF".

- Za pomocą śrubokręta poluzuj śrubę w komorze akumulatora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

- Włóż 4 baterie "AA" (brak w zestawie) do komory baterii zgodnie ze wskazaną polaryzacją i dokręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, (rys.1)



Funkcje ogólne :


PUPBO to interaktywny robot Puppy, który posiada poniższe funkcje:

- RUCH WE WSZYSTKICH KIERUNKACH - PUPBO potrafi chodzić, biegać, usiąść i wykonać kilka sztuczek.
- PUPBO ma różne etapy rozwoju i różne reakcje na każdym etapie : SZCZENIĘCY, PRZEJŚCIOWY, MŁODZIEŻOWY.
- NAZWIJ PUBDO - Możesz nazwać swojego PUPBO, nagrywając nową nazwę, aby zastąpić domyślne polecenie nazwy "HI PUPBO"
- POLECENIE GŁOSOWE – Domyślnie PUPBO rozpoznaje polecenie głosowe (w języku angielskim) i wykonuje do 11 powiązanych sztuczek. Możesz także nauczyć PUPBO sztuczek, nagrywając własne polecenia głosowe.
- PUPBO słucha dźwięku, który wydajesz i podąża za nim.
- KARY I NAGRODY - Możesz UKARAĆ PUPBO, jeśli jest niegrzeczny lub NAGRODZIĆ go, jeśli dobrze wykonuje polecenia.
- PUPBO współdziała z innymi pupilami PUPBO. Możesz również monitorować jego status za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej.

Jak się bawić z Pupbo :

START GRY

1. Na działanie PUPBO mogą mieć wpływ dywany z wysokim włosiem. Zaleca się grać z PUPBO na gładkich płaskich powierzchniach.
2. Nie graj w PUPBO na stole lub wysokich powierzchniach.
3. Ustaw przełącznik POWER SWITCH w pozycji ON (rys. 2). PUPBO szczeknie i przez kilka sekund będzie szukać swojego towarzysza.
4. Jeśli w pobliżu nie ma żadnych towarzyszy, PUPBO przywita się wykonując kilka ruchów i szczekając potwierdzi gotowość do gry.




Komendy:

Istnieją dwa sposoby wydawania komend PUPBO

TRYB PRZYJAZNY (angielskie polecenia głosowe):

- Gdy PUPBO stoi nieruchomo, powiedz "HI PUPBO" i PUPBO warknie, a jego oczy zmieniają kolor na pomarańczowy.
- Powiedz jedno z poleceń PUPBO Na przykład "SIT DOWN" (rys. 3)
- PUPBO wykona odpowiedni trik, a następnie będzie czekał na kolejne polecenie.
- Powtórz powyższe kroki, aby poprosić PUPBO o wykonanie kolejnej sztuczki.



TRYB LOJALNY (dostosuj polecenia głosowe)


- Gdy PUPBO stoi nieruchomo, powiedz "HI PUPBO", PUPBO warknie, a jego oczy zmieniają kolor na pomarańczowy.
- Powiedz jedno z dostosowanych poleceń PUPBO. Na przykład polecenie "SIT DOWN", które nagrałeś w swoim własnym języku
- PUPBO wykona odpowiedni trik, a następnie będzie czekał na kolejne polecenie.
- Powtórz powyższe kroki, aby poprosić PUPBO o wykonanie kolejnej sztuczki.

UWAGI:

- Po tym jak PUPBO nauczył się nowej sztuczki w trybie szkolenia, odpowiednie polecenie głosowe w języku angielskim również zostanie odblokowane.
- Po przeszkoleniu PUPBO przy pomocy dowolnych spersonalizowanych poleceń w Twoim języku, automatycznie przejdzie do TRYBU LOJALNEGO i zareaguje tylko na twoje spersonalizowane polecenia. Aby przełączyć się z powrotem w TRYB PRZYJAZNY, przytrzymaj przycisk NOS PUPBO i przełącz na OFF w tym samym czasie.


ZMIANA IMIENIA PUPBO I NAUKA POLECEŃ

- Użyj KOŚCI, aby zmienić nazwę PUPBO i UCZYĆ GO POLECEŃ
- Zmień nazwę PUPBO - domyślna nazwa to "HI PUPBO" . Możesz ją zastąpić wymyślając własną.
- Nauka poleceń - Dostosuj polecenia głosowe za pomocą własnego języka (również 3 domyślne polecenia)
- Wykonaj poniższe kroki, aby zmienić nazwę PUPBO lub nauczyć go poleceń:
 - Dotknij i przytrzymaj głowę PUPBO przez 5 sekund, PUPBO przestanie się poruszać i przygotuje się na zmianę nazwy lub szkolenie (rys. 4)
 - Obracaj pokrętkę sterowania na KOŚCI , aby wybrać polecenie, a następnie włóż KOŚĆ do PYSKA PUPBO (rys. 6)
 - PUPBO zaszczecka, a jego oczy zmieniają kolor na pomarańczowy.
 - Wypowiedz polecenie głosowe w swoim własnym języku - jeden raz (rys.7)
 - Jeśli komend głosowa jest prawidłowa, PUPBO szczeknie RAZ, jeśli polecenie głosowe nie jest prawidłowe PUPBO szczeknie dwa razy.
 - Powtórz tę komendę jeszcze raz, aż oczy PUPBOO zmienią kolor na zielony.
 - Usuń KOŚĆ z ust PUPBO. Teraz PUPBO jest gotowy do następnego szkolenia lub zabawy.



UWAGI:

- Zaleca się, aby długość polecenia głosowego była mniejsza niż 3 sekundy.
- Odgłosy w tle będą zakłócać słuchania przez PUPBO twojego polecenia, zawsze wydawaj polecenia głosowe w cichym otoczeniu.
- Upewnij się, że wymowa konkretnych poleceń jest zawsze taka sama.




NAGRADZANIE PUPBO

Aby pogłaskać PUPBO lub dać mu nagrodę, dotknij raz jego głowy, co zwiększy poziom szczęścia i zdrowia PUPBO (ryc. 4)

Po pogłaskaniu PUPBO możesz machać przed nim ręką "od lewej do prawej" lub "od prawej do lewej", a PUPBO będzie podążał za twoimi wskazówkami (rys. 8)

KARA

Gdy PUPBO jest niegrzeczny, naciśnij jego nos, aby go uspokoić (rys. 9)



UNIKANIE PRZESZKÓD

- PUPBO potrafi automatycznie ominąć znajdujące się przed nim przeszkody (rys.10)

ETAPY ROZWOJU

1. PUPBO będzie rósł od SZCZENIAKA poprzez etap PRZEJŚCIOWY aż do MŁODZIEŻOWEGO, na każdym etapie inaczej reagując na twoje komendy.
2. PUPBO będzie rozwijał się szybciej, jeśli będziesz go często szkolił i głaskał. Etap rozwoju PUPBO możesz sprawdzić korzystając z aplikacji mobilnej.
3. Aby zresetować PUPBO z powrotem do SZCZENIAKA (tryb domyślny), naciśnij przycisk RESET i włącz PUPBO w tym samym czasie. Po zresetowaniu PUPBO wszystkie zapisane dane zostaną usunięte.
















TABELA Z KOMENDAMI

- Początkowo PUPBO jest gotowy rozpoznać swoje imię "HI PUPBO" i 3 polecenia głosowe

- 12 poleceń pokazano poniżej:

1.	 SIT DOWN	Gotowy, można zastąpić własną komendą.
2.	 WALK WALK	Gotowy, można zastąpić własną komendą.
3.	 RUN RUN	Gotowy, można zastąpić własną komendą.
4.	 SPIN NOW	Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą.
5.	 COME HERE	Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą.
6.	 POUNCE	Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą.
7.	 LET'S PLAY	Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą.
8.	 SING A SONG	Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą.
9.	 GOOD DOG	Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą.
10.	 BAD DOG	Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą.
11.	 GO TO SLEEP	Nie gotowy, trenuj przy pomocy KOŚCI, aby odblokować i zastąpić własną komendą.
12.	 NAME ME O (HI PUPBO)	Domyślną komendą PUPBO jest "HI PUPBO", Możesz ją zastąpić własną nazwą.

PRZEWODNIK PO KOMENDACH

1. SIT DOWN

POWIEDZ
HI PUPBO,
SIT DOWN



PUPBO usiądzie lub
odpowie warknięciem

2. WALK WALK


POWIEDZ
HI PUPBO,
WALK WALK



PUPBO pójdzie lub
odpowie warknięciem

3. RUN RUN

POWIEDZ
HI PUPBO,
RUN RUN



PUPBO pobiegnie lub
odpowie warknięciem

4. SPIN NOW

POWIEDZ
HI PUPBO,
SPIN NOW



PUPBO zakręci się lub
odpowie warknięciem

5. COME HERE

POWIEDZ
HI PUPBO,
COME HERE

Następnie klaśnij
w dłoń aby
zrobić trochę
szumu

6. POUNCE

POWIEDZ
HI PUPBO,
POUNCE

PUBDO skoczy lub
odpowie warknięciem

7. LET'S PLAY

POWIEDZ
HI PUPBO,
LET'S PLAY

PUBDO pobawi się lub
odpowie warknięciem

8. SING A SONG

POWIEDZ
HI PUPBO,
SING A SONG

PUBDO zaśpiewa piosenkę
lub odpowie warknięciem

9. GOOD DOG

POWIEDZ
HI PUPBO,
GOOD DOG

PUBDO powie „I love you”
lub odpowie warknięciem

10. BAD DOG

POWIEDZ
HI PUPBO,
BAD DOG

PUBDO zrobi się smutny lub
odpowie warknięciem

11. GO TO SLEEP

POWIEDZ
HI PUPBO,
GO TO SLEEP

PUBDO zaśnie lub
odpowie warknięciem

12. NAME ME


POWIEDZ NOWE
IMIĘ PUBDO

PUBDO odpowie warknięciem, powtórz
nowe imię ponownie

SYNCHRONIZACJA Z INNYMI PUPBO

PUPBO może połączyć się ze swoim towarzyszem (innym pieskiem PUPBO):


1. Umieść PUPBO obok siebie w odległości nie większej niż 30 centymetrów. Pamiętaj, aby PUPBO były zwrócone do siebie „ twarzą w twarz”(rys. 11)
2. Uruchom pierwszego PUPBO
3. Uruchom kolejnego PUPBO. Po około 3 sekundach usłyszysz efekt dźwiękowy z obu PUPBO w tym samym czasie, co oznacza, że parowanie powiodło się.
4. Powtórz krok 3 dla każdego PUPBO, który chcesz dodać do parowania.
5. Po połączeniu wszystkich PUPBO tylko lider PUPBO będzie słuchał komend. Następnie przekaże je do pozostałych PUPBO, tak aby mogły wykonać wspólne aktywności.



APLIKACJA MOBILNA

Kiedy prawidłowo zsynchronizujesz PUPBO z aplikacją, na ekranie wyświetli się następujący ekran: (rys. 12)

- Imię zwierzaka
- Etap rozwoju
- Poziom sprawności
- Poziom radości
- Poziomy umiejętności (Wyszkolone sztuczki zostaną odblokowane)
- Pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play Store



ZARZĄDZANIE ZASILANIEM I RESETOWANIE FABRYCZNE

- Kiedy poziom naładowania baterii jest niski podczas zabawy lub po włączeniu, Pupbo poinformuje o niskim poziomie naładowania baterii, a następnie przejdzie w tryb uśpienia.
- Po tym jak PUPBO dorósł i nauczył się wszystkich trików, możesz zresetować PUPBO do trybu szczeniaka. Użyj spinacza do papieru, aby nacisnąć przycisk RESET oraz włącz PUPBO w tym samym czasie.

PUPBO nie odpowiada	<ul style="list-style-type: none">- PUPBO jest wyłączony ("OFF")- Bateria Pupbo jest słaba	<ul style="list-style-type: none">- Ustaw przełącznik zasilania w pozycji "ON".- Wymień baterię PUPBO.
PUPBO nagle przestaje działać podczas gry	<ul style="list-style-type: none">- Bateria PUPBO jest słaba- Pupbo jest przewrócony	<ul style="list-style-type: none">- Wymień baterię PUPBO.- Umieść PUPBO na płaskiej powierzchni i dotknij jego czoła, aby aktywować PUPBO.
PUPBO nie rozpoznał polecenia głosowego	<ul style="list-style-type: none">- Miejsce w którym wydawane jest polecenie jest zbyt głośne- Polecenie głosowe nie jest dokładne	<ul style="list-style-type: none">- Przenieś się z PUPBO w mniej hałaśliwe miejsce- Upewnij się, że polecenie głosowe jest takie samo jak polecenie, które dostosowałeś.

OŚWIADCZENIE OGÓLNE: Producent oświadcza iż produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy 2014/30/EU.